

**TILLYKKE MED DET
NYE
INDSATS-BADEKAR.
Rengøring sker bedst
med almindelige
rengøringsmidler f.eks.
flydende Ajax med
salmiak eller tilsvarende.
Hvis man vil holde
indsats-badekarret
pænt længe, er det
en god ide at afførre
karret med et håndklæde
eller lignende efter brug.**

VEDLIGEHOLDELSERÅD



**STOP !
INDSATS-BADEKARRET
MÅ IKKE BRUGES
FØR MINDST
24 TIMER
EFTER MONTERINGEN.**

**SÅFREMT VI UNDER
MONTERINGEN
HAR FYLDT VAND I
KARRET
MÅ DETTE FØRST
LUKES UD
EFTER 24 TIMER.**

*Organiske rengøringsmidler som
acetone og farvefjerner må ikke
anvendes, idet de angriber overfladen
på indsats-badekarret.*

Også aromatiske væsker som alkohol, æter
og klorater som bendol, neglerefjerner, alle
former for syre, møbelpolitur og fortynder,
skal man holde sig fra.

Det store flertal af disse forekommer sjældent eller
aldrig i badeværelset, men skulle en af disse
væsker ved en fejltagelse alligevel komme på karret,
må man straks skylle med vand, hvorved skaden
bliver mindre.

Afløbs rens og gummisvopper må ikke anvendes.
(det ødelægger gummipakningen i afløbet)
Er afløbet forstoppet, rens fra afløbsskål (rist)og ind til
karret med rensesplitt.

Er man uheldig at lave en ridse i indsats-badekarret
eller der er en plet man har svært ved at få af, kan man
normalt polere det væk med et polermiddel
f.eks. AUTOSOL for Crom.
Brug en blød klud til at polere med.