

Rengøring sker bedst med almindelige rengøringsmidler feks. flydende Ajax med salmiak eller tilsvarende.

Der er megen kalk i vandet her i Danmark, så hvis man vil holde indsats-badekarret pænt længe, er det en god ide at aftørre karret med et håndklæde eller lignende efter brug.

Organiske rengøringsmidler som acetone og farvefjerner må ikke anvendes, idet de angriber overfladen på indsats-badekarret.

Også aromatiske væsker som alkohol, æter og klorater som bendol, neglelakfjerner, alle former for syre, møbelpolitur og fortynder, skal man holde sig fra.

Det store flertal af disse forekommer sjældent eller aldrig i badeværelset , men skulle en af disse væsker ved en fejltagelse alligevel komme på karret, må man straks skylle med vand, hvorved skaden bliver mindre.

Afløbs rens og gummi svupper må ikke anvendes.

(det ødelægger gummipakningen i afløbet)

Er afløbet forstoppet, rens fra afløbsskål (rist) og ind til karret med rensesplit.

Er man uheldig at lave en ridse i indsats-badekarret eller der er en plet man har svært ved at få af, kan man normalt polere det væk med et polermidlet feks. AUTOSOL for Crom.

Brug en blød klud til at polere med.

